

tracer



Lamináló Tracer A4 TRL - 5 WH
Használati útmutató

Köszönjük, hogy a laminálónkat választotta. Célunk, hogy olyan minőségi gépeket biztosítsunk, amelyek kiváló eredményeket nyújtanak. A lamináló használata előtt kérjük, olvassa el és őrizze meg a felhasználói útmutatót.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK HASZNÁLATRA:

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a sérülések vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

1. Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja.
2. FIGYELMEZTETÉS: A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek és a készülékről korábbi tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha megfelelő útmutatás és felügyelet biztosított a készülék biztonságos használatának garantálása érdekében, és hogy minden veszélyt megértsenek. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A szülői felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek takarítást vagy karbantartást.
3. A lamináló használat közben nagyon felmelegszik, ezért óvatosan kell kezelni a gépet.
4. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a dugót vagy a készüléket.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Ne helyezzen be fém tárgyakat vagy más idegen tárgyakat, például ékszereket, haját, ujjakat vagy ruházatot a készülékbe.
7. Távolítsa el a gemkapcsokat és a tűzőkapcsokat a laminálás előtt.
8. Ne működtesse a készüléket sérült dugóval vagy tápkábelrel, illetve ha a készülék meghibásodott vagy valamilyen módon megsérült.
9. A dugó és a tápkábel a lekapcsoló eszköz.
10. A készüléket a konnektor közelében kell elhelyezni, és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
11. Csak papírt vagy kartont laminálj. Ne laminálj szokatlan tárgyakat.
12. Ne használj aerosolos porolókat vagy tisztítószerket.
13. Ne fújj semmit a készülékbe, és ne olajozd meg.

TECHNIKAI ADATOK:

Feszültség: AC 220V - 240V

Áram: 1,15A

Teljesítmény: 265W

Fólia vastagság: 75-125 mikron

Maximális dokumentum méret: A4

Módok: Forró laminálás

Bemelegedési idő: kb. 3-5 perc

Laminálási sebesség: kb. 30 cm/perc

Maximális dokumentum vastagság: 0,6 mm

BEÁLLÍTÁS

1. Használja a gépet sík és stabil felületen.
2. Biztosítsa, hogy elegendő szabad hely legyen a gép hátsó részén, hogy a laminálás ki tudjon jönni a gépből.
3. A lamináló lamináló tasakokkal működik, 150 (2x75) mikron és 250 (2x125) mikron között (Hitelekártya méretűtől A4 méretűig)

MŰKÖDTETÉS

Az eszközt a készülék jobb oldalán található kapcsolóval működtetjük. Egy kapcsoló található, Be / Ki.

1. Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő áramellátó aljzathoz.
2. Kapcsolja BE a tápellátást. A POWER LED jelzőfény világítani fog. A tápellátás be van kapcsolva, és a készülék készülődik. 3-5 perc elteltével a READY LED jelzőfény világítani fog, amikor a gép elérte a megfelelő működési hőmérsékletet. A gép készen áll a laminálásra.
3. Készítse elő a lamináló tasakot a gépbe való behelyezéshez. Helyezze a papírt középre a tasakba a már előre zárt él mellett. Ne használjon 250-nél vastagabb tasakokat (2x125 mikron oldalanként).
4. Amikor a gép elérte a működési hőmérsékletet, a tasakot (a zárt él először) négyzetesen helyezze be a gépbe, amíg a hengerek meg nem ragadják. Soha ne helyezzen be tasakot nyitott éllel a gépbe.
5. A tasak áthalad a gépen, és a hátsó részen távozik.
6. A folyamat során a KÉSZ lámpa kialudhat, mivel a lamináló tasak hőt szív fel. Ez normális eset, és néhány másodperc múlva a KÉSZ jelző ismét világítani fog; 7. Használat után kapcsolja ki a laminálót (O).
8. Húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.

LAMINÁLÁSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a terméket a színes dobozból, majd helyezze az asztalra.

2. Egy kapcsoló és két LED lámpa található:

BE/KI kapcsoló - Ezzel lehet a tápellátást be- vagy kikapcsolni.

TÁP LED, ami azt jelzi, hogy a tápellátás jól csatlakozik.

KÉSZ LED, készen áll a forró laminálásra.

3. Forró laminálás

Kapcsolja BE a kapcsolót; 3-5 percre tart a bemelegedés. Amikor a KÉSZ LED világít, készen áll a forró laminálásra. A lamináló tasakok elfogadott mérete a bankkártya mérettől az A4 méretig terjed, vastagságuk 75-125 mikron oldalanként, a maximális laminálási vastagság

0,6 mm. Hol használható a lamináló?

Ajánlott a gépet normál irodai körülmények között használni, 20-25 °C közötti hőmérsékleten, hogy jobb laminálási eredményeket érjünk el.

TUDJON MEG TÖBBET A LAMINÁLÓJÁRÓL**FONTOS!**

Ne érintse meg a gép tetejét használat közben. A gép teteje használat közben nagyon felmelegszik, és körülbelül 15 percig tart, amíg lehűl. Soha ne helyezzen tárgyakat a gép tetejére.

LAMINÁLÁSI KAPACITÁS:

Ez egy személyes lamináló, amely meleg és hideg laminálásra készült. A maximális laminálási vastagság: 150 (2x75) mikron - 250 (2x125) mikron.

HOGYAN KELL BETENNI EGY LAMINÁLÓ TASAKOT:

A lamináló tasak egyik oldalon zárt. Nyissa ki a tasakot, és helyezze a laminálandó papírt középre a tasakba, amennyire csak lehetséges, a zárt élhez közel. Biztosítsd, hogy a papíron minden oldalról egyenlő keret legyen (pl.: A4-es papír esetén 3 mm-es keret szükséges). A zárt élt (nem a nyitott éleket) kell behelyezni a bemeneti nyílásba a laminálási folyamat megkezdéséhez.

HOGYAN OLDJUK MEG A JAMMING PROBLÉMÁT

Az eszköz beépített jam kioldó funkcióval rendelkezik; ha a tasak beszorult a laminálóba, és a tasak már kijött a kilépő nyílásból, egyszerűen vedd ki a frontélénél fogva. Ha a tasak még nem jött ki a kilépő nyílásból, kérlek, nyomd meg a hátsó ABS jam kioldó kapcsolót, és vedd ki a hátsó részét a bemeneti nyílásból.

GARANCIA ÉS SZOLGÁLTATÁS:

Soha ne javítsd meg a terméket saját magad. A készülék 24 hónap garanciát élvez a vásárlás dátumától, normál használat mellett. Ha a lamináló garanciális, akkor vidd vissza a vásárlás helyére cserére vagy javításra.

ELHELYEZÉS:

Kérjük, ezt a terméket felelősségteljesen helyezze el jóváhagyott hulladék- vagy újrahasznosító létesítményekben. Ne helyezze el ezt a terméket háztartási hulladékba.

 Figyelem!	
 Ne helyezzen el semmilyen más anyagot a gépen. * Ez sérülést okozhat.	 Amikor a gép működik. Ne érintse meg a burkolatokat; * Sérülést szenvedhet.
 Ne szerelje szét, ne építse újra, és ne javítsa meg a gépet saját kezűleg. * Ez áramütést vagy véletlen sérülést okozhat.	 Ha a gépet hosszú ideig nem használja, kérjük, húzza ki a gépet, és helyezze a tápkábelt a tápkábel nyílásába. * Ez áramütést vagy tüzesetet okozhat.
 Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megfelelő feszültséget használja, és ne használjon több tápkábelt. * Ez áramütést vagy tüzesetet okozhat.	 Ha a gép túlmelegedett, vagy furcsa szagot érez, vagy papírelakadás van, kérjük, azonnal hagyja abba a gép használatát, és húzza ki. * Ez áramütést vagy tüzesetet okozhat.