



- EN** Használati útmutató. Zsebméretű elektromos borotva  
**DE** Bedienungsanleitung. Elektrorasierer im Taschenformat Inst-  
**PL** rukcja obsługi. Kieszonkowa golarka elektryczna **Manualul**  
**RO** proprietarului. Aparat de ras electric portabil **Руководство по**  
**RU** эксплуатации. Карманная электробритва **Керівництво з**  
**UA** експлуатації. Кишенькова електробритва



Modell/Модель: **MR-671**



Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.



A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi előírásoknak való megfelelése megbízhatóságot és kényelmet garantál használata során. Kérjük, olvassa el és tartsa be az eredeti használati utasítást a készülék első használata előtt, és őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára. A borotva szakáll száraz borotválására és pajeszvágásra készült. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre anyagokat.

### Műszaki adatok

**Modell:** MR-671

**Lítium akkumulátor:** 3,7 V 350 mAh

**Bemenet:** DC 5V 1A

**Töltési idő:** 1, 5 óra

**Borotva védelmi osztály:** III

**Védelmi osztály:** IPX7

1. Kettős forgófejek
2. BE/KI gomb

3. LED jelzőfény
4. Védősapka
5. Tisztító kefe
6. USB töltőkábel

**Biztonsági utasítások: Alacsony feszültségű működés közben ez a borotva rendkívül biztonságos, azonban figyelembe kell venni, hogy a készülék az akkumulátor töltése során magas feszültségű hálózathoz csatlakozik.**

## KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Ez a készülék alkalmas folyóvíz alatti tisztításra, valamint fürdőkád vagy zuhanyzó használata közben. Biztonsági okokból kizárólag vezeték nélküli üzemmódban működtethető. A borotvát vízzel való használat előtt mindig válassza le az áramforrásról.

NE hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az áramforráshoz csatlakozik.

- Alacsony minőségű elektromos elosztók és dugóadapterek használata károsíthatja a készüléket, és tűzveszélyt okozhat.

- Győződjön meg arról, hogy a helyi áramellátás feszültsége teljes mértékben megfelel a töltő adattábláján feltüntetett értékeknek.

- A készülék gyermekek közelében történő használata esetén szoros felügyelet szükséges.

A biztonság érdekében rendszeres, időszakos alapos ellenőrzést kell végezni a töltőkábel állapotán, hogy

semmilyen sérülés ne legyen észlelhető.

Ha a kábel legkisebb sérülésének jelei is mutatkoznak, az egész készüléket hivatalos szervizbe kell visszajuttatni.

- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása mellett használják.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

### **FIGYELEM!**

- A borotva borotvafóliái rendkívül vékonyak és élesek, ezért nem gondos használat esetén könnyen megsérülhetnek. - Ne használja a borotvát sérült pengékkel vagy hiányzó foggal, mert ez sérülést okozhat.

- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék sérült.

Ne engedje, hogy a kábel lelógjon asztal vagy pult szélére, és ne érintkezzen forró felületekkel.

**FONTOS:** Ez a borotva beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe, ne tegye ki hőhatásnak, ne töltsen, ne használja, és ne hagyja magas hőmérsékleten.

környezetben.

- Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne nyomja meg a védőburkolatot.
- Ne használja kereskedelmi célra.

### **Intézkedések rendkívüli helyzetekben**

- Ha az eszköz vízbe esett vagy víz hatolt be, azonnal húzza ki a hálózathoz anélkül, hogy megérintené az eszközt vagy a vizet.
- Ha füst, szikrázás vagy erős égő szagú szigetelés jelenik meg, azonnal hagyja abba az eszköz használatát vagy töltését, húzza ki a hálózathoz, és forduljon a legközelebbi szervizhez.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Távolítsa el a védősapkát.

Ellenőrizze, hogy a külső fóliák és a belső pengék nem sérültek-e. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve.

Borotválkozás előtt alaposan mossa és szárítsa meg a bőrét.

Nyomja meg az BE/KI gombot a borotva bekapcsolásához.

Szabad kezével finoman feszítse meg az arc bőrét, miközben lassan és simán a szakáll növekedési irányával ellentétesen mozgatja a borotvát. Rövid, körkörös mozdulatokkal a szőrszálak kiemelkednek az arcból, így könnyebbé válik a borotválkozás. Tartsa a borotvát

Tartsa a borotvát 90 fokos szögben az arcához, miközben a fóliával folyamatosan érintkezik.

A lehető legközelebbi borotválkozás elérése és a fóliák szükségtelen kopásának elkerülése érdekében

ügyeljen arra, hogy mindkét fólia egyszerre érintkezzen a bőrrel. Ha a borotvát olyan szögben tartja,

hogy csak az egyik fólia érintkezik a bőrrel, az a fólia deformációját okozhatja, és bőrirritációhoz vezethet.

A vágás megkönnyítése és a fóliák kopásának elkerülése érdekében minimális nyomást gyakoroljon a borotva bőréhez érintésekor.

A borotválkozás kényelmének maximalizálása érdekében használat után alaposan tisztítsa meg a borotvát.

A szélmalom jelzőfény világít, amikor a készülék működik.

Töltésjelző: Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltőcsatlakozó jelzőfénye villog, hogy emlékeztesse a töltés szükségességére.

## **USB TÖLTÉS**

A fóliás borotva teljes mértékben hordozható, és USB-kábellel bárhol tölthető.

Újratölthető – beépített akkumulátorral rendelkezik, a teljes töltési idő 1,5 óra, amely körülbelül 45 perc működési időt biztosít.

Töltés Micro USB kábelen keresztül (a borotvával együtt szállítva): a készülék töltése power bankhoz, adapterhez (5V---1A) vagy számítógéphez való csatlakoztatással történik.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

A borotva tisztítása csap alatt  
Kapcsolja be a borotvát.

Öblítse le a borotválkozó egységet meleg víz alatt. Kapcsolja ki a borotvát, vegye le a borotvafejet, és tisztítsa meg.

Öblítse le a borotvafej tartóját meleg víz alatt.

Óvatosan rázza le a felesleges vizet, majd hagyja a borotvafej tartót teljesen megszáradni.

### Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltsze fel az akkumulátort.
- Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C



### Környezetvédelem

A készülék jelölése megfelel az Európai 2012/19/EU irányelvnek «Az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról» áthúzott szemetes konténer jelzéssel. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikai berendezések hulladékát a gyűjtőhelyre átadni. Az elektromos berendezések hulladéka veszélyt jelent a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a káros hatásokat

---

az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és újrahasznosításából erednek. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért . A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okok-