

KENYÉRPIRÍTÓ

BT 1005 BK



BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A HASZNÁLAT BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A garanciális feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A termék csak beltérben használható. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis az termékkel.
3. Az alkalmazható feszültség 220-240V, ~50/60Hz. Biztonsági okokból nem célszerű több eszközt csatlakoztatni egy konnektorhoz.
4. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, felügyelet nélkül használják azt.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismereteik az eszközzel kapcsolatban, csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, ill. ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a működésével járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
6. A termék használatának befejezése után ne felejtse el óvatosan kihúzni a dugót a konnektorból, miközben a dugót a kezével fogja meg. Soha ne húzza a tápkábelt!!!
7. Soha ne tegye a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket a vízbe. Soha ne tegye ki a terméket légköri hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy esőnek, stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.
8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérül, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a terméket szakszervizbe kell vinni.
9. Soha ne használja a terméket sérült tápkábelrel, vagy ha leesett vagy más módon megsérült, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert az áramütéshez vezethet. A sérült készüléket mindig vigye szakszervizbe a javításhoz. Minden javítást csak felhatalmazott szerviz szakember végezhet. A helytelenül elvégzett javítás veszélyes helyzeteket okozhat a felhasználó számára.
10. Soha ne helyezze a terméket forró vagy meleg felületekre vagy konyhai készülékekre, például elektromos sütőre vagy gázégőre, vagy azok közelébe.
11. Soha ne használja a terméket éghető anyagok közelében.
12. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
13. Soha ne hagyja a terméket az áramforráshoz csatlakoztatva felügyelet nélkül. Még akkor is, ha a használat rövid időre megszakad, kapcsolja ki a hálózatról, húzza ki a tápkábelt.
14. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pirító rekeszekbe.
15. Ne használja a kenyérpirítót nedves kézzel.
16. Működés közben a készülék műanyag elemei felforrósodnak. FIGYELEM: Ne érintse meg a ház fém részeit és a pirító rekeszeket működés közben vagy közvetlenül utána, mert nagyon forróak.
17. Abban az esetben, ha a pirítósok elakadnak a résekben, és nem lehetséges az automatikus kioldás az idő lejártá után, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, várja meg, amíg kihűl, és vegye ki a pirítósokat fa eszközökkel.
18. A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpirítót éghető anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
19. A hozzáférhető felületi hőmérséklet magas lehet a készülék működése közben. Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit.
20. Az eszközt nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel, vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
21. 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják készüléket, ha az normál használati helyzetben van, felügyelik őket, vagy kioktatják őket a biztonságos használatról, és megértik az ebből eredő kockázatokat. 3 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják, tisztíthatják, nem tarthatják karban.
22. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

TERMÉK RÉSZEINEK LEÍRÁSA

1. Kenyér lehúzó kar
2. Pirítást megszakító gomb
3. Újramelegítés gomb
4. Kiolvasztó gomb
5. Barnulási fokozat beállító
6. Pirítós nyílások
7. Morzsa tálca



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelő földeléssel rendelkezik.
2. Az első használat előtt működtesse a készüléket termék nélkül néhány percig. Fordítsa el a barnítási fokozat választó gombot a maximum pozícióra.
1. Nyomja le a kart, amíg el nem blokkol. Normális, hogy az elején egy kis füstöt bocsát ki.

A TERMÉK HASZNÁLATA

1. Állítsa be a kívánt barnítási fokozatot a gombbal.
2. Győződjön meg arról, hogy a vágott kenyér szeletek vastagsága megfelelő, pirító rekeszekbe helyezhető.
3. Helyezze a pirítósokat a lyukakba, és nyomja le a kart a reteszelésig (a reteszelés csak akkor lehetséges, ha a hálózati kábel csatlakoztatva van a konnektorhoz).
4. Amikor a pirítási ciklus befejeződött, a kar visszaáll felső helyzetébe, és a pirítósok a lyukak tetején felugrik.
5. Ha a termékek nem barnulnak jól, állítsa be a barnulási szintet a gomb elforgatásával.

FIGYELMEZTETÉS: A pirítási ciklus befejezése után a termékek egy ideig forróak maradnak.

FIGYELMEZTETÉS: A STOP gomb megnyomása megszakítja a pirítási ciklust és kiengedi a termékeket.

ÚJRAMELEGÍTÉS FUNKCIÓ

A kenyérpirító újra felmelegítheti a pirítóst, ha túl gyorsan hűlt ki.

- Helyezze vissza a pirítóst a kenyérpirítóba.
- Állítsa a pirítás szabályzót alacsony fokozatra.
- Nyomja le a rakódógantyút.
- Nyomja meg a REHEAT gombot, az újramelegítés jelzőfénye kigyullad. ügyeljen arra, hogy a pirítós ne égjen meg.
- A betöltő fogantyú automatikusan felemelkedik, amikor a pirítós felmelegedett.

OLVASZTÁSI FUNKCIÓ

A kenyérpirító szükség esetén felolvasztja a fagyasztott kenyeret pirítás előtt.

- Helyezze a kenyeret a kenyérpirítóba.
- Állítsa a pirítás szabályzóját a kívánt beállításra.
- Nyomja le a rakódógantyút
- Nyomja meg a kiolvasztás gombot, a kiolvasztás jelzőfénye kigyullad. Győződjön meg róla, hogy a pirítós nem ég meg

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból.
2. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. A maszatos kenyérpirító házát csak puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
4. A morzsatálcat rendszeresen tisztítani kell.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Névleges feszültség..... 220-240 V

Névleges frekvencia 50/60 Hz

Névleges teljesítés..... 800 W