

BROCK[®]
Electronics

Ostyasütő Használati útmutató

WM 3001



BROCK OSTYASÜTŐ WM 3001

Általános biztonsági utasítások

1. A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Kérjük, őrizze meg jelen útmutatót, a jótállási jegyet, az eladási bizonylatot és lehetőség szerint a kartondobozt a belső csomagolással együtt!
3. A készülék kizárólag magáncélra és nem kereskedelmi használatra készült!
4. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, amikor a tartozékokat csatlakoztatja, tisztítja a készüléket, vagy ha zavar lép fel a működésében. Áramtalanításkor a csatlakozót húzza, ne a kábelt.
5. Annak érdekében, hogy megóvja a gyermekeket az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülék mellett. Következésképpen, amikor kiválasztja az eszköz helyét, úgy tegye azt, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
6. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nem sérült-e. Bármilyen sérülés esetén a készüléket nem szabad használni.
7. Ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket, hanem vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe.
8. Tartsa távol a készüléket és a kábelt hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
9. Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
10. Ne használja a készüléket a szabadban.
11. A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad vízbe vagy más folyadékba helyezni, illetve ilyenekkel érintkezni. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
12. Ha a készülék nedves lesz, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne nyúljon a vízbe.
13. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
14. A sütőfelületek nagyon felforrósodnak. Csak a fogantyúkat érintse meg.
15. ne helyezze az egységet hőálló felületre vagy szőnyegre.
16. A felmelegedés elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket közvetlenül a szekrény alá. Ügyeljen arra, hogy mindenhol elegendő hely legyen.
17. Ügyeljen arra, hogy a sütőrész kinyitásakor gőz ne csapódjon ki.
18. Tűz- és áramütésveszély minden elektromos készülékben fennáll, és személyi sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, kövesse az összes biztonsági utasítást.
19. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőének, vagy hasonló képesítésű személynek kell kicserélnie.
20. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
21. Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagot nem szabad ezzel a készülékkel használni.
22. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
23. A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

TERMÉK RÉSZEINEK LEÍRÁSA



1. Ház
2. Tápellátás visszajelző lámpa (piros)
3. Termosztás visszajelző lámpa (zöld)
4. Záró kapocs
5. Termosztát kapcsoló
6. Múanyag kúpok formák készítéséhez

ELSŐ HASZNÁLATI ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét.
- Használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket egy nedves ruhával. Csatlakoztassa a készüléket, és a készülék készen áll a használatra
- A készülék első használatakor finom füstköd keletkezhet a sütőlappból. Ez normális a beépített elemek kezdeti melegítése miatt.
- A veszély elkerülése érdekében lassan nyissa fel a csuklópántos fedelet, hogy megakadályozza a burkolat visszaugrását. Helyezze a készüléket sima, hőálló, fröccsenő víz ellen védett felületre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A készülék használata előtt nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a sütőlappokat.
- Keverje össze az összes hozzávalót, adjon hozzá néhány csepp étolajat, hogy ne ragadjon rá a sütőlappra, és ütés előtt alaposan keverje össze.
- Állítsa a sütés hőmérsékletet a legalacsonyabb szintre az állítható hőmérséklet-tárcsa „Min” állásba forgatásával. Ezután csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba, és a tápellátás jelzőfénye (piros) és a készenléti jelzőfénye (zöld) is kigyullad.
- Melegítse elő az egységet úgy, hogy az állítható hőmérséklet-tárcsát „max” állásba állítja. A készenléti jelzőfénye (zöld) kialszik.
- Várja meg, amíg a készenléti jelzőfénye ismét kigyullad, a készülék készen áll a főzésre. Az összekevert gofrikúp hozzávalókat az alsó tepsibe öntjük, majd a felső sütőlappot zárjuk le, rögzítsük a rögzítő kapocs segítségével.
- Sütés közben gőz fog kiszivárogni. Várja meg, amíg a gőz leáll, és az étel megsül.
- Nyissa ki a csuklós fedelet a záró kapocs elengedésével. Távolítsa el a kúpot a hátlapról, majd hajtsa fel a sült ételt a műanyag gumóval ellátott gofrikúp formára. Tálalás előtt hagyjuk kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék teljesítményének és élettartamának javítása érdekében a következőket javasoljuk:

1. Húzza ki a terméket, és hagyja kihűlni a tisztítás előtt.
2. Használjon semlegesített tisztítószeres nedves ruhát vagy szivacsot a sütőlappról a szennyeződések eltávolítására. Finoman törölje le a szennyeződést a készülékről.
3. Ne merítse vízbe az egységet, a tápkábelt és a csatlakozót.
4. Mossa ki a kúpos formát vízzel és mosószerrel. Tárolás előtt hagyjuk jól megszáradni.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Névleges feszültség	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	750 W