



EN	Használati útmutató.2 az 1-ben trimmer készlet
DE	Használati útmutató.2 az 1-ben trimmer készlet
PL	Használati útmutató.2 az 1-ben trimmer készlet
RO	Tulajdonosi kézikönyv.2 az 1-ben trimmer készlet
RU	Használati útmutató.2 az 1-ben trimmer készlet
UA	Használati útmutató.2 az 1-ben trimmer készlet



Modell/Модель: **MR-666**



Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.



A készülék működése, kialakítása és a minőségi előírásoknak való megfelelésége megbízhatóságot és kényelmet biztosít a használat során.

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az eredeti használati útmutatót, valamint őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre ártalmas anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-666

Töltési idő: 1, 5 óra

Lítium akkumulátor: 3,7 V 180 mAh

Bemenet: DC 5V 1A

Töltési idő: 1,5 óra, **futási idő:** 90 perc

Borotva védelmi osztály III

Védelmi osztály IPX0

Figyelmeztetés

Ha a penge deformálódott vagy sérült, kérjük, ne

használja tovább, mert bőrirritációt okozhat. A penge élettartama rögzített. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a penge rendszeres cseréjét.

Kérjük, ne töltsé az eszközt olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van, közvetlen napfénynek, hőforrásnak vagy nedves környezetnek kitéve.

Kérjük, használja a csomagban található megfelelő tápkábelt. Töltés előtt kérjük, szárítsa meg a hajvágót.

Tartsa a hajvágót távol a víztől, és töltés közben ügyeljen arra, hogy kezei szárazak legyenek.

A tápkábelt száraz helyen tárolja, hogy elkerülje a sérülést.

Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa erősen a tápkábelt.

Ne tekerje szorosan a tápkábelt az eszköz köré.

Kérjük, ne távolítsa el a burkolatot, mert ez helytelen használat esetén károsodáshoz vezethet.

Ne használja a hajvágót zuhanyzás közben.

A hajvágó nem tisztítható vízzel vagy más folyadékkal, ez a készülék nem vízálló.

Ez a készülék nem alkalmas állati szőr vagy egyéb célokra.

Helyezze el gyermekektől elzárt helyen.

Az útmutatót őrizze meg biztonságos helyen.

Karbantartási vagy meghibásodási kérdések esetén kérjük, forduljon a hivatalos szervizhez.

8 év alatti gyermekek nem használhatják a terméket, továbbá fiziológiai vagy mentális betegséggel küzdő, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják.

Ezeket a személyeket tájékoztatni kell a használattal járó veszélyekről.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek nem tisztíthatják vagy javíthatják a készüléket felügyelet nélkül.

Az eszközt tartsa szárazon, ha nem használja.

Az elhasznált elemet távolítsa el a hajvágóból.

Az elem eltávolítása előtt húzza ki a tápkábelt, és győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van, különben áramütés veszélye áll fenn.

Az elemet biztonságosan ártalmatlanítsa.

FEJCSERÉLÉSI ÚTMUTATÓ

A fej cseréjéhez fogja meg a trimmer testét úgy, hogy a kapcsoló oldala Ön felé nézzen. Fordítsa el a cserélendő fejet, majd húzza ki. Helyezze az új fejet a trimmer testének tetejére, majd forgassa el és rögzítse.

ORRSZŐRNYÍRÓ

A fej úgy lett kialakítva, hogy eltávolítsa a nem kívánt szőrszálakat az orr és a fül területéről. Óvatosan helyezze az orrszőrnyíró fejet az orrba, majd forgassa a készüléket több szögben, hogy a nyírófej minél nagyobb felületen érintkezzen a vágóegységgel, legalább 6 mm mélyen az orrlyukba. A fül szőrének eltávolítása ugyanezen elv szerint történik.

HAJSZŐRNYÍRÓ

Kezdje a haj kifésülésével, hogy az természetes irányba essen. Helyezze fel a vezetőfésűt a nyíróra, majd kezdje el az oldalak nyírását alulról felfelé. Tartsa a nyírót enyhén a hajhoz, úgy, hogy a vezetőfésű fogai felfelé nézzenek, de laposan érintkezzenek a fejbőrrel. Lassan emelje fel és kifelé a nyírót a hajon keresztül, egyszerre csak kis mennyiséget vágva le. Ismételje meg a műveletet a fej oldalain és hátulján.

Töltés

1. Kapcsolja ki a borotvát.
2. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a készülékhez és a töltő USB aljzatához, majd dugja be a töltőt egy 100-240 V AC hálózati aljzatba. A töltőnek 5V/1A teljesítményűnek kell lennie.
3. Töltés közben a jelzőfény pirosan villog. A készülék körülbelül 1,5 óra alatt töltődik teljesen, ekkor a jelzőfény folyamatosan féhéren világít.

Megjegyzés: Ez a termék vezetékes és vezeték nélküli használatra egyaránt alkalmas.

Karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Csavarja le az óramutató járásával megegyező irányban a penge ASSY-t a készülékről.
3. Tisztítsa meg a penge ASSY-n lerakódott szőrszálakat és port kefével, vagy öblítse le folyó víz alatt.
4. Helyezze vissza a penge ASSY-t eredeti helyére.

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltsen fel az akkumulátort.
- Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen, gyermekektől, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C



Környezetvédelem

A készülék az alábbiak szerint van jelölve:

Az Európai Unió 2012/19/EU irányelve «Az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról» szerinti áthúzott hulladékgyűjtő konténer jelzés. Ez a jelzés azt jelzi, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikai berendezések hulladékgyűjtő pontjára leadni a készüléket.

Az elektromos berendezések hulladéka veszélyt jelent a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és újrahasznosításából erednek. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból