

KENYÉRPIRÍTÓ BT 1002 WH



BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A HASZNÁLAT BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A garanciális feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A termék csak beltérben használható. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis az termékkel.
3. Az alkalmazható feszültség 220-240V, ~50/60Hz. Biztonsági okokból nem célszerű több eszközt csatlakoztatni egy konnektorhoz.
4. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, felügyelet nélkül használják azt.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismereteik az eszközzel kapcsolatban, csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, ill. ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a működésével járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
6. A termék használatának befejezése után ne felejtse el óvatosan kihúzni a dugót a konnektorból, miközben a dugót a kezével fogja meg. Soha ne húzza a tápkábelt!!!
7. Soha ne tegye a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket a vízbe. Soha ne tegye ki a terméket légköri hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy esőnek, stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.
8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérül, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a terméket szakszervizbe kell vinni.
9. Soha ne használja a terméket sérült tápkábellel, vagy ha leesett vagy más módon megsérült, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert az áramütéshez vezethet. A sérült készüléket mindig vigye szakszervizbe a javításhoz. Minden javítást csak felhatalmazott szerviz szakember végezhet. A helytelenül elvégzett javítás veszélyes helyzeteket okozhat a felhasználó számára.
10. Soha ne helyezze a terméket forró vagy meleg felületekre vagy konyhai készülékekre, például elektromos sütőre vagy gázégőre, vagy azok közelébe.
11. Soha ne használja a terméket éghető anyagok közelében.
12. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
13. Soha ne hagyja a terméket az áramforráshoz csatlakoztatva felügyelet nélkül. Még akkor is, ha a használat rövid időre megszakad, kapcsolja ki a hálózatról, húzza ki a tápkábelt.
14. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pirító rekeszekbe.
15. Ne használja a kenyérpirítót nedves kézzel.
16. Működés közben a készülék műanyag elemei felforrósodnak. FIGYELEM: Ne érintse meg a ház fém részeit és a pirító rekeszeket működés közben vagy közvetlenül utána, mert nagyon forróak.
17. Abban az esetben, ha a pirítósok elakadnak a résekben, és nem lehetséges az automatikus kioldás az idő lejáta után, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, várja meg, amíg kihűl, és vegye ki a pirítósokat fa eszközökkel.
18. A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpirítót éghető anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
19. A hozzáférhető felületi hőmérséklet magas lehet a készülék működése közben. Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit.
20. Az eszközt nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel, vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
21. 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják készüléket, ha az normál használati helyzetben van, felügyelik őket, vagy kioktatják őket a biztonságos használatról, és megértik az ebből eredő kockázatokat. 3 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják, tisztíthatják, nem tarthatják karban.
22. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

TERMÉK RÉSZEI

1. Kenyér lehúzó fogantyú
2. Megszakító gomb
3. Újramelegítés gomb
4. Leolvasztás gomb
5. Barnulás-szabályozás
6. Pirítós nyílások
7. Morzsatálca



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelő földeléssel rendelkezik.
2. Az első használat előtt működtesse a készüléket termék nélkül néhány percig. Fordítsa el a barnítási fokozat választó gombot a maximum pozícióra.
3. Nyomja le a kart, amíg el nem blokkol. Normális, hogy az elején egy kis füstöt bocsát ki.

TERMÉK HASZNÁLATA

1. Állítsa be a kívánt barnítási fokozatot a gombbal.
2. Győződjön meg arról, hogy a vágott kenyér szeletek vastagsága megfelelő, pirító rekeszekbe helyezhető.
3. Helyezze a pirítósokat a lyukakba, és nyomja le a kart a reteszelésig (a reteszelés csak akkor lehetséges, ha a hálózati kábel csatlakoztatva van a konnektorhoz).
4. Amikor a pirítási ciklus befejeződött, a kar visszaáll felső helyzetébe, és a pirítósok a lyukak tetején felugrik.
5. FIGYELMEZTETÉS: A pirítási ciklus befejezése után a termékek egy ideig forróak maradnak.
6. Ha a termékek nem barnulnak jól, állítsa be a barnulási szintet a gomb elforgatásával.

FIGYELMEZTETÉS: A STOP gomb megnyomása megszakítja a pirítási ciklust és kiengedi a termékeket.

ÚJRAMELEGÍTŐ FUNKCIÓ

A kenyérpirító újra felmelegítheti a pirítóst, ha túl gyorsan hűlt ki.

- Helyezze vissza a pirítóst a kenyérpirítóba.
- Állítsa a pirítás szabályzót alacsony fokozatra.
- Nyomja le a rakodófogantyút.
- Nyomja meg a REHEAT gombot, az újramelegítés jelzőfénye kigyullad. ügyeljen arra, hogy a pirítós ne égjen meg.
- A betöltő fogantyú automatikusan felemelkedik, amikor a pirítós felmelegedett.

OLVASZTÁSI FUNKCIÓ

- A kenyérpirító újra felmelegítheti a pirítóst, ha túl gyorsan hűlt ki.
- Helyezze vissza a pirítóst a kenyérpirítóba.
- Állítsa a pirítás szabályzót alacsony fokozatra.
- Nyomja le a rakodófogantyút.
- Nyomja meg a REHEAT gombot, az újramelegítés jelzőfénye kigyullad. ügyeljen arra, hogy a pirítós ne égjen meg.
- A betöltő fogantyú automatikusan felemelkedik, amikor a pirítós felmelegedett.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból.
2. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. A maszatos kenyérpirító házát csak puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.

1. A morzsatálcat rendszeresen tisztítani kell.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Névleges feszültség..... 220-240 V
 Névleges frekvencia 50/60 Hz
 Névleges teljesítmény..... 800 W