



HURRICANE



Használati útmutató
EHF001

Álló ventilátor

A VENTILÁTOR RÉSZEI

- Elülső védőrács
- Ventilátorlapát rögzítő anya
- Ventilátorlapátok
- A hátsó védőrácsot rögzítő anya
- Hátsó védőrács
- Tartó fogantyú
- Motor tengely
- Motor egység
- Bekapcsoló gomb
- Motor egység tartó
- Kikapcsolás és ventilátorsebesség-választó tárcsa
- Belső teleszkópos rúd
- Belső teleszkópos rúdzár
- Külső pólus
- Csavarok (4 darabot tartalmaz)
- Alapcsatlakozó burkolat
- Bázis
- Második keresztalap
- Lyuk a rácsok peremén
- Furat rögzítő csavarok és anyák
- Emblématábla
- Csavarok és csavarlapos alátétek (3 készlet)

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján található műszaki adatok megegyeznek-e a konnektorban lévő elektromos feszültséggel.
- A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le semmilyen tárggyal.
- Ezt a készüléket háztartásokban, irodákban és hasonló helyeken történő használatra tervezték.
- Ne használja a készüléket nagyon poros vagy párás helyiségekben, például mosodában vagy fürdőszobában.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból, ha felügyelet nélkül hagyja, vagy ha nem fogja használni és tisztítás előtt.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket működés közben vízzel, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel, nedvességgel vagy felforrósodott felülettel.

- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a konnektort. Húzza ki a kábelt a konnektorból úgy, hogy óvatosan húzza ki a tápkábel csatlakozóját.
- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizközpontban. Tilos a készüléket használni, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült.
- Az áramütés okozta sérülés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a készüléket, és ne végezzen semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy beállítását hivatalos szervizközpontban végeztessen el. A készülék szavatossági ideje alatti javítása érvénytelenítheti a jótállást.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültségtartomány: 220-240V. Frekvencia: 50 Hz

Bemeneti teljesítmény: 50W

Biztonsági osztály (távoli áramütés elleni védelem):

Ventilátorlapát átmérő: 40 cm

A VENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSE

- Vegye ki a ventilátort a csomagolóanyagból, és ellenőrizze, hogy megvan-e a "Ventilátor leírása" című fejezetben bemutatott összes alkatrész.
- Vegye ki a csavarokat a kereszttartó részekből és a két keresztalap közepén kivágások találhatók. A két részt nagyítsuk fel úgy, hogy a kivágások egymásba csússzanak. Helyezze a kereszttartókat sima, száraz és stabil felületre.
- Helyezze a rudat merőlegesen a kereszttartóra, miközben ügyeljen arra, hogy a rúd aljánál távolabbi csavarlyukak egy vonalban legyenek a kereszttartóval. Használja a csavarokat a rúd aljának és a kereszttartónak a csavarozásához.
- Oldja ki az ellenanyát, és távolítsa el a belső pólust. Tegye fel a borítót a belső rúdra, és engedje le a keresztalpig úgy, hogy a rúd alapjának és a kereszttartónak a csatlakozásait fedje le.
- Helyezze vissza az ellenanyát a belső rúdra. Csúszassa ki a belső rudat és állítsa be a kívánt hosszra. Tartsa a rudat a helyén, és rögzítse a rögzítőanyával.
- Egy rögzítőcsavar található a motoregység tartóján. Lazítsa meg a csavart, és helyezze a motoregység-tartót a belső pólusra. Húzza meg a csavart, hogy rögzítse a tartót a rúdhöz. A tartó és a rúd csatlakozásának szorosnak kell lennie, hogy a motoregység ne essen a padlóra.
- Csavarja ki az anyát és rögzítse a motor tengelyét. Helyezze a hátsó védőrácsot a motor tengelyére úgy, hogy a motoregység ritka rács pontjaihoz rögzített ventilátor hordozó fogantyúja áthaladjon a nyílásokon. a hátsó rács központi része. Az anyával rögzítse a rácsot a motoregységhez.
- Helyezze a ventilátorlapátokat a motor tengelyére, és tolja teljesen a motoregység irányába. Ügyeljen arra, hogy a motor tengelye megfelelően csússzon a ventilátorlapátok középső részén lévő lyukba. Csatlakoztassa a ventilátorlapátokat a tengelyhez a rögzítőanyával. (leltre csavarja)
- Helyezze a logólemezt a védőrács közepére, hogy megbizonyosodjon a logó megfelelő elhelyezkedéséről, majd rögzítse a lapot a csavarokkal és csavarlapos alátétekkel.

- A védőrács külső szalagján négy rögzítőbilincs, valamint egy rögzített bilincs és egy csavarlyuk található. Oldja ki a bilincseket, és tartsa a rácsot úgy, hogy a rácson lévő lyuk az alján legyen. Csatlakoztassa a rácsot az -hez a védőrács külső szalagjának tetején található rögzített bilinccsel. Győződjön meg arról, hogy a két Iram és furat átfedi egymást. Rögzítse a két furatot a csavarral és az anyával. Hajtsa le a bilincseket, hogy rögzítse a külső szalagokat. Biztonsági okokból rögzítse a külső szalag csatlakozását a mellékelt csavarral és anyával. A ventilátor most össze van szerelve és készen áll a távoli használatra.

A VENTILÁTOR MŰKÖDTETÉSE

Csatlakoztassa a ventilátort egy konnektorhoz

A VENTILÁTOR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Egyik kezével tartsa szilárdan a teleszkópos rudat, a másik kezével pedig oldja ki a zárat (13). Mozdassa a teleszkópos rudat (12) felfelé vagy lefelé a ventilátor kívánt magasságának beállításához. Miután beállította a ventilátor magasságát, húzza meg az ellenanyát (13). Ez rögzíti a teleszkópos rudat a beállított helyzetben.

A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA ÉS A VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a tárcsázó panel gombjait a szélesebbesség alacsony és magas között az 1-3.

OSCILLÁCIÓ AKTIVÁLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA

Ha a ventilátor jár, nyomja le a kapcsoló oszcillációját, hogy aktiválja a motoregység rezgését. És a motoregység vízszintesen oszcillál.

A MOTOROS EGYSÉG FÜGGŐLEGES DÖLTÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A motoregység függőleges dőlésszögének beállítása előtt először kapcsolja ki a ventilátort az O állású gomb megnyomásával a ventilátor kikapcsolásához. Állítsa be a motoregység kívánt függőleges dőlésszögét, majd kapcsolja be ismét a ventilátort.

Megjegyzés: A motoregység csak korlátozott tartományban dönthető. Ne alkalmazzon erőt a motoregység dőlésszögének beállításához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a ventilátort, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Törölje le a ventilátor felületét egy tiszta és száraz törlőkendővel. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön víz a motoregységbe vagy a tárcsa panelbe.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, benzint, oldószereket stb.
- Ha a ventilátort nem fogja hosszabb ideig fogja használni, tárolja tiszta, száraz helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a réggel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használattól eltérő bántás
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
ulPoznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

ÁLLÓ VENTILÁTOR

Típusmegjelölés (type designation):

HURRICANE

Cikkszám (item No):

EHF001

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC DIREKTÍVA 2004/108/EC

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN55014-1:2006/+A1:2009

EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN61000-3-3:2008

Gyártó/Meghatalmazott képviselő



Termékmenedzser / Product Manager

Ozarów Mazowiecki



Producent/ Producător/ Producer/ Výrobce/ Výrobca
Productor/ Gamintojas/ Produtor/ Producteur/ Gyártó
Produttore/ Produzent/ Παραγωγός/ Производитель:
EDC Sp. Jawna. 05-850 Ozarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133 www.esperanza.pl
MADE IN P.R.C.