

HAJFORMÁZÓ KÉSZÜLÉK

HC 1325 BK





BROCK

HAJFORMÁZÓ KÉSZÜLÉK

HC 1325 BK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelem! Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében, valamint mosdókagyló vagy más vízzel teli edény fölött. Óvja a készüléket a nedvességtől, és ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön bele. Ne kapcsolja be a készüléket nedves kézzel.

A készülék víz közelében történő használata mindig bizonyos kockázattal jár, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva. Ezért a készülék használata után mindig húzza ki az elektromos dugót a konnektorból, különösen, ha fürdőszobában használja. Az elektromos áramütés elleni további védelem érdekében fürdőszobában telepítsen olyan kapcsolót, amely külön biztosítókkal rendelkezik, és kioldó áramértéke nem haladhatja meg a 30 mA-t. Kérje ki szakképzett villanszerelő tanácsát.

Az elektromos fűtőberendezések rendkívül magas hőmérsékleten működnek. Ne érintse meg a készülék semmilyen részét, kivéve a fogantyút. A forró felületek érintése égési sérülést okozhat. A hajszárítót használat közben kizárólag a fogantyúnál fogja meg.

Ne használja a készüléket szintetikus haj, műhaj vagy paróka szárítására. A forró levegő károsíthatja a szintetikus szálakat.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el ujjával vagy hajával a levegő beszívó és kifúvó nyílásokat, és hogy a készülék belsejében ne halmozódjon fel por. A légáram-koncentrátor szennyeződése a beépített biztosíték kioldását okozhatja. Ebben az esetben a készüléket azonnal le kell választani az elektromos hálózatról, és elegendő ideig hagyni kell kihűlni, hogy aztán megtisztíthassa és újra bekapcsolhassa.

Az elektromos készülék bekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy sem az alapegység, beleértve a tápkábelt, sem más alkatrészei nem sérültek. Ha a készülék kemény felületre esik, kérjük, ne használja tovább, mert még a láthatatlan sérülés is negatívan befolyásolhatja a készülék biztonságos használatát.

A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében:

- nem szabad összegöngyölni vagy meghajlítani, különösen a készülékház csatlakozási pontjánál;
- ne húzza a kábelt;
- ne tekerje a kábelt a készülék köré.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva.

Használat után feltétlenül kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, továbbá:

- bármilyen sérülés esetén;
- tisztítás előtt.

A dugó kihúzásakor soha ne a kábelt, csak magát a dugót fogja meg.

Ne helyezze az elektromos készüléket hőérzékeny felületre használat közben vagy közvetlenül használat után.

BROCK[®]

Electronics

Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek használatára, akik korlátozott fizikai, tapintási vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel (ideértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságért felelős személy megtanítja őket a készülék helyes használatára.

Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül, hogy ne kezdjenek el játszani a készülékkel.


A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából vagy a jelen használati utasítás megszegéséből eredő károkért.

Ez az eszköz kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmazható kereskedelmi célokra.

A biztonsági előírásoknak megfelelően, valamint a lehetséges sérülések elkerülése érdekében az elektromos készülékek javítását, beleértve a tápkábel cseréjét is, kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

Javítás esetén kérjük, az eszközt szervizközpontba szállítsa. A cím a jelen használati utasítás végén található.

ESZKÖZLEÍRÁS



- A – Mozgatható kábelcsatlakozás
- B – Markolat
- C – Be-/kikapcsoló
- D – LED jelzőfény
- E – Hajszárító henger
- F – Hőszigetelt fűvóka
- G – Markolattartó

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a haj tiszta, száraz és kifésült.

A haj védelme érdekében használjon hajformázó ápolószereket. Hajformázás közben ne használjon hajlakot, mert az gyorsan gyulladó anyagokat tartalmaz.

Ossza fel a haját formázási zónákra, és kezdje az alsó tincsekkel.

Csatlakoztassa az eszközt az elektromos hálózathoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Tekerje a hajtincset a spirál végéig, és tartsa ott 10–20 másodpercig.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Húzza ki az eszközt az elektromos hálózathoz, és hagyja teljesen kihűlni.

Tisztítsa meg a felületet nedves ruhával.

Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy oldószereket a felület tisztításához.

Ne engedje, hogy bármilyen tisztítószer a készülék belsejébe jusson.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség és frekvencia.....220-240 V~50/60 Hz

Névleges teljesítmény.....25W

TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL

 Ez a szimbólum a terméken vagy annak kísérő dokumentációjában azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A régi készüléket szállítsa el egy speciális, újrahasznosításra kijelölt gyűjtőhelyre. Így értékes természeti erőforrásokat takaríthat meg, és hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzéséhez. További információkat a termék hulladékkezeléséről a helyi önkormányzatnál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen szerezhet be. A nem megfelelő hulladékkezelésért a nemzeti jogszabályok szerint felelősségre vonható.

 Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségi és elektromos biztonsági irányelveinek.

A "BROCK Electronics" védjegy tulajdonosa: SIA GTCL BALTIC

Telefon: +371 67297762

Fax: +371 67297769

E-mail: gtcl@gtcl.lv

www.brockgroup.eu

www.gtcl.lv

Műszaki szerviz: Telefon +371 28683856, serviss@gtcl.lv



BROCK

LOKITANGID

HC 1325 BK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi átolvasás céljából.

A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett hálózati adatok megfelelnek az Ön hálózati paramétereinek.

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoztak az eszköz vásárlásakor a készlethez, vagy amelyeket a gyártó kifejezetten nem ajánl.

Ez az eszköz kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja az eszközt ipari környezetben vagy a szabadban. Ne spriccelje az eszközt vízzel vagy bármilyen más folyadékkal. Ne merítse az eszközt vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

Ügyeljen arra, hogy a dugó érintkezői ne érintkezzenek vízzel vagy nedvességgel.

Ne helyezze az eszközt nyílt láng vagy hőt kibocsátó tárgyak, illetve eszközök közelébe.

Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe. Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Helyezze el a tápkábelt úgy, hogy arra ne lehessen rálépni vagy megbotlani.


Ügyeljen arra, hogy a be- és kimeneti nyílások a készülék működése közben ne legyenek eltömődve. Ha valamelyik nyílás eltömődik, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a hálózatról, és hagyja néhány percre hűlni. Távolítsa el a levegő be- vagy kimenetét akadályozó eltömődéseket, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket.

Használat után mindig húzza ki a készüléket a hálózatról.

Ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a csatlakozóaljzatot. A tápkábel kihúzásához óvatosan fogja meg a csatlakozót.

Ha a tápkábel sérült, kérje hivatalos szervizközpontban a cseréjét. Sérült tápkábelrel vagy csatlakozóval rendelkező készülék használata tilos.

Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne javítsa és ne állítsa be a készüléket saját kezűleg. Minden készülékjavítást és beállítást kizárólag hivatalos szervizközpont végezzen. A készülék módosítása a garanciális időszak alatt a garancia érvénytelenségét vonhatja maga után.



- A – Forgó csatlakozós kábel
- B – Markolat
- C – Be-/kikapcsoló
- D – Működési készenléti jelzőfény
- E – Kerámia henger
- F – Hőszigetelt fúvóka
- G – Markolattartó

HASZNÁLAT

A készüléket mosott, kifésült és enyhén megszárított hajon használja.

1. A készülék bekapcsolása előtt teljesen tekerje ki a tápkábelt.
2. Csatlakoztassa a tápkábel dugóját a konnektorba.
3. Kapcsolja be a hajgöndörítőt a kapcsoló segítségével.
4. A tápegység jelzőfénye kigyullad.
5. Kezdje el a hajtincsek szétválasztását.
6. Csavarja a hajtincset a göndörítő köré, majd vigye a fej közelébe.

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a göndörítő ne érintkezzen a fejbőrrel, mert megégetheti azt.

7. Tartsa a hajtincset a göndörítő körül körülbelül 10-20 másodpercig az erősebb hatás érdekében, könnyebb hullámokhoz kevesebb ideig.
8. A munka befejezésekor kapcsolja ki a göndörítőt a kapcsolón, majd húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból.

TISZTÍTÁS

A készülék szennyezett burkolatát nedves ruhával tisztítsa meg.

Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön folyadék.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség.....220-240V ~50/60Hz

Teljesítmény.....25W

TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



Ez a szimbólum a terméken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikai berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edénybe dobni. A régi készüléket vigye el egy speciális hulladékkezelő telepre. Ezzel értékes természeti erőforrásokat takaríthat meg, és segíthet elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A készülék ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon helyi ..

önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. A nem megfelelő hulladékkezelésért a helyi jogszabályok szerint felelősségre vonhatják.

Jogi személyek részére az Európai Unió tagállamaiban.

Az elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésével kapcsolatos szükséges információkért kérjük, forduljon forgalmazójához vagy beszállítójához. Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban.



Ez a szimbólum az Európai Unió területén érvényes. Kérje a szükséges tájékoztatást az eszköz megfelelő megsemmisítéséhez helyi önkormányzatánál vagy forgalmazójánál.

Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségre és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

Gyártó: BROCK.

Márkatulajdonos: BROCK Electronics GTCL BALTIC

Telefon: +371 67297762

Fax: +371 67297769

E-mail: gtcl@gtcl.lv

www.brockgroup.eu, www.gtcl.lv

Műszaki szerviz: Telefon: +371 28683856, serviss@gtcl.lv